

Эл. почта: anb@nt-rt.ru || Сайт: http://abakan.nt-rt.ru/

Программа 7Кmodem.EXE

Оглавление

<u>Программа 7Ктоdem.EXE</u>	1
Подключения	1
Настройка программы	3
Работа с программой	6
Считывание нескольких вычислителей	
через один модем	12
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка GSM-</u>	
модемов.	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Распайка кабеля М7	

<u>(7КТ-GSM модем)</u>	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Проблемы и методы	
устранения	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Индикация на	
<u>светодиоде GSM-модема</u>	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перехват звонков	
<u>(встроенный модем)</u>	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Проверенные типы	
<u>переходников USB-COM</u>	23

Подключения

Обычный телефонный модем

На узлах учета:

1. Установить модем 7КТМ внутрь вычислителя7КТ "Абакан" (если не установлен)



2. Подключить телефонную линию к модему 7КТМ



В диспетчерской:

- 1. Подключить к компьютеру обычный телефонный модем
- 2. Подключить телефонную линию к модему
- 3. Настроить программу 7КТ modem.exe

На узлах учета

- 1. Установить GSM-модем и его блок питания подключить к сети 220В
- 2. Подключить кабелем M7 GSM-модем к вычислителю 7КТ



**1 GSM-модемы поставляются уже подготовленными, в комплекте с кабелем М7.



В диспетчерской

- 1. Если у компьютера нет СОМ-порта:
 - 1. Подключить переходник USB-COM (см.<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Проверенные типы</u> переходников USB-COM)
 - 2. Установить драйвер переходника USB-COM (при необходимости)
- 2. Подключить GSM-модем к СОМ-порту компьютера нуль-модемным кабелем M0
- 3. Подключить блок питания к GSM-модему и включить БП в 220В
- 4. Настроить программу 7КТmodem.exe

Настройка программы

1. Запустить программу 7КТmodem.exe:

🔒 Un	titled Group	7KTModem			
<u>Ф</u> айл	<u>В</u> ид <u>П</u> омощь				
Ĩ		0			
NN	Узел учета	Номер телефона	Попытка	Состояние	Считанно
Ready					Ожидание

2. Меню "Файл" - "Настройка", ввести:

	Настройка	×
 № порта обычного модема тип набора номера вашей АТС импульсный (обычно) тоновый (для новых АТС) № порта GSM (сотового) модема Нажать "ОК" 	Модем Номер порта: СОМ 16 Строка инициализации: Тип набора: ФИмпульсный С Тоновый GSM Модем Номер порта: СОМ 9 Строка инициализации:	
Примечания : 1. Строку инициализации модема вводить при необходимости, см. документацию на модем	Максимальное количество попыток считать данные: 3 ☐ Автозапуск считывания при открытии файлов ✓ Добавлять скопированные данные в фалы .7kt ✓ Сохранять копии в папке ARCHIVE-BINS OK	



3. В окно программы нужно вставить ("тянуть и бросать") файл *.7КТ:

😵 Untitled Group - 7KTModem							×	
	<u>Ф</u> айл	Файл <u>В</u> ид <u>П</u> омощь						
	NN	Узел учета	Номер телефона	Попытка	Состояние	Считанно		
Нажать правои	1	02028	89029953532	0	В очереди			
клавишеи мыши, выбрать								
«Параметры»	<						>	
	Ready					Ожидание		

4. Ввести:		
	Параметры узла	×
название или адрес узла	Схема Первый канал: X1 • Второй канал: 0X •	
тип модема (GSM-сотовый модем)	I Модем Номер доступа: 8(902)1234567 GSM Modem Колонки в отчете	
№ телефона модема	I data I ti I Vii I Mii I Pi I E1 I 12 V V2 M2 P2 I E2 I T1-T2 V1-V2 M1-M2 P1-P2 I E1-E2 I T3 V3 M3 Код ошибки I T4 V4 M4 Время нормальной работы I T3-T4 V3-V4 M3-M4 Время отсутствия счета	
	Контроль питания расходомеров ОК]



Настройка при отсутствии файла *.7КТ

Рекомендуется с вновь установленного вычислителя считать при помощи 7КТС32, а затем настроить полученный файл *.7КТ, это проще. Если же установлен вычислитель и подключен к модему, то можно ввести данные в первый раз нижеописанным способом:

- 1. Сделать копию любого файла *.7КТ и открыть его в
- 2. Ввести номер телефона нового узла
- 3. Считать
- 4. Открыть появившийся файл "NNNNN_data.7kt" и настроить там имя узла и т.п.

где NNNN - серийный номер вычислителя нового узла. Проверить совпадение.

Настройка групп вычислителей

1. В окно программы нужно вставить ("тянуть и бросать") один или несколько файлов *.7КТ:

😝 Untitled Group1.gr - 7KTModem 📃 🗖 🔯									
<u>Ф</u> айл	<u>Ф</u> айл <u>П</u> омощь								
N۶	Узел учета	Номер телефона	Попытка	Состояние	Считанно				
1	02026 Дом №8	89029953533	0	В очереди					
2	02028 Школа №7	89029953532	0	В очереди					
Ready	,				Ожидание				

- 2. В меню выбрать "Файл" "Сохранить группу..."
- 3. Вписать нужное имя группы узлов, например "Микрорайон 1"

Будет сохранена группа узлов в виде файла

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ.gr

В дальнейшем ее можно запускать на считывание не набирая заново.

Редактирование групп

- 1. Открыть группу, кликнув на ее файле **НАЗВАНИЕ ГРУППЫ.gr**
- 2. Удалить узел из группы:
 - 1. Нажать на название узла правой кнопкой
 - 2. Выбрать "Удалить из списка"
 - 3. Меню "Файл" "Сохранить группу"
- 3. Добавить узел в группу:
 - 1. "Тянуть и бросить" файл новой группы *.7КТ. В списке появится новый узел
 - 2. Меню "Файл" "Сохранить группу"



Работа с программой

Интерфейс программы

Запустить программу 7КТmodem.

В окно программы нужно вставить ("тянуть и бросать") один или несколько файлов:





Считывание через модем

- 1 . В окно программы нужно вставить ("тянуть и бросать") один или несколько файлов *.7КТ:
- 2. Нажать "Считать"_____

8	Unti	ed Group - 7KTModem				
Φai	ĭл [отриць				
	1					
N9	y36	ел учета	Номер телефона	Попытка	Состояние	Считано
1	016	59 Котельная №2	89161234567	0	В очереди	
2	014	54 Котельная №1	89161234568	0	В очереди	
Rea	dy					Ожидание 🅢

Начнется считывание. При успешном считывании появится признак "Считано" — После считывания данные будут введены в соответствующие файлы *.7КТ.

Считывание с группы узлов

- 1. Найти файл группы узлов, запустить его двойным кликом или нажав "ENTER" на файле. Откроется ранее сохраненная группа узлов.
- 2. Нажать "Считать"

🕲 ι	Intitled	Group - 7KTModem				
<u>Ф</u> ай,	п <u>П</u> ома	ь				
	10					
N۵	Узел уч	нета	Номер телефона	Попытка	Состояние	Считано
1	01659 K	(отельная №2	89161234567	0	В очереди	
2	01454 K	(отельная №1	89161234568	0	В очереди	
Read	у					Ожидание

Начнется считывание данных.



Считывание по расписанию

Запустите программу "7КТМоdem.exe", 1. Настройка "Файл-Параметры", установите Автозапуск считывания при открытии Модем файлов Номер порта: СОМ 16 Строка инициализации: Тип набора: 💿 Импульсный 🕓 Тоновый GSM Модем Номер порта: СОМ 9 Строка инициализации: Максимальное количество попыток считать данные: 3 ------🔽 Автозапуск считывания при открытии файлов 🔽 Добавлять скопированные данные в фалы .7kt Coxpaнять копии в папке ARCHIVE-BINS ΟК 2. Для Вашей учетной записи установите 📴 Панель управления пароль, если его нет (иначе служба Файл Правка Вид Избранное Сервн Windows не сработает): >> Пуск-Панель управления: 🔵 Назад Поиск PD 🔁 Переход Адрес: 📴 Панель управления ~ Установка Центр четные Учетные записи пользователей: записи обеспечен... тользователе й 5 Измене Выберите текущую учетную запись,



Программа 7Кmodem.EXE Инструкция









расписание запуска:

Программа 7Кmodem.EXE Инструкция



8. Введите пароль для учетной записи и	Мастер планирования заданий
подтверждение:	Введите имя и пароль пользователя. Это задание бдет выполняться как запущенное указанным пользователям. Имя пользователям. Введите пароль: Подтверждение: Ссли не ввести пароль, то запланированное задание может не запуститься.
	 <u>Далее</u> Отмена
9. Установите галочку **	Мастер планирования заданий
	Запланировано выполнение следующего задания: Котельные Черемушки Время выполнения этого задания: В 15:35, ежедневно, начиная с 28.09.2007
	Становить дополнительные параметры после нажатия кнопки "Готово". Нажмите кнопку "Готово", чтобы добавить это задание к расписанию Windows.
	< <u>Н</u> азад Готово Отмена
10. Чтобы программа закрывалась по	Котельные Черемушки-111 ? 🔀
окончании считывания, введите	Задание Расписание Параметры Безопасность
r ··· ··· ··· ··· ···· ·····	Завершение задания
** не обязательно	👽 Выполнять не дольше, чем: 🔋 📚 уас. 0 📚 минут
	Время простоя Запускать задание, только когда компьютер уже простаивает: мин. Если компьютер не простаивал заданный интервал времени, повторять попытки запуска в течение:
Нажмите "ОК".	мин.
Готово.	Ugraновить задание при прекращении простаивания.
	 Управление электропитанием ✓ Не выполнять задание, если компьютер работает от батарей. ✓ Остановить задание при переключении на питание от батарей. ☐ Разбудить компьютер для запуска этого задания.
Не забудьте оставить компьютер и модемы	
включенными, чтобы запуск по расписанию состоялся.	ОК Отмена Применить

Можно составить несколько расписаний (например, запуск в разные дни) для разных групп вычислителей.



Считывание нескольких вычислителей через один модем

Подключение

Для подключения нужно соединить кабель параллельно к двум 7КТ



Настройка программы

В настройке узла в номер телефона нужно добавить через «*» сетевой адрес устройства, например:

Номер телефона +79991234567

Сетевой адрес: 27

Ввести в программе номер телефона: +7(999)123-45-67*27

Остальная работа не отличается от обычной. Для считывания с обоих вычислителей нужно сделать считывания с каждого из номеров, например:

Сетевой адрес 7КТ	Номер для вызова
27	+7(999)123-45-67*27
196	+7(999)123-45-67*196

Как узнать сетевой адрес 7КТ

Сетевой адрес, записываемый при изготовлении равен младшему байту серийного номера. Как это можно вычислить?

1. посчитать в программистском калькуляторе, например 2500



1. перевести в НЕХ

2. взять младший байт

- 3. ввести в калькулятор младший байт (=0xC4)
- 4. переключить в десятичное значение и посмотреть результат (=196)
- 2. Ввести в Excel формулу и там определить значение:

Формула: Сетевой адрес = N-INT(N/256)*256, где вместо N надо указать ячейку с серийным номером

(=0x9C4)

(=0xC4)

Примечание: если сетевой адрес получается равным нулю, или сетевые адреса 2х подключаемых вычислителей совпадают, то сетевой адрес вычислителя нужно изменить специальной утилитой, или просто выбрать другой экземпляр 7КТ.

Контрольные примеры:

Серийный номер 7КТ	Сетевой адрес	HEX	младший байт НЕХ	младший байт dec
1000	232	3E8	E8	232
2000	208	7D0	D0	208
2500	196	9C4	C4	196
2541	237	9ED	ED	237
3124	52	C34	34	52



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка GSM-модемов

Тип модема: SIEMENS TC35i

* Поставляемые модемы не требуют данной процедуры, так как уже настроены перед поставкой.

До начала процедуры Вы должны иметь:

- 1. СИМ-карты сотовой компании для установки в модемы, подключаемые к вычислителям 7КТ АБАКАН
- 2. PIN-коды СИМ-карт
- 3. Обычно для каждой СИМ-карты должна быть включена услуга "Mobile Office" (мобильный офис) **уточнить у оператора сотовой сети, что именно нужно для активирования передачи данных через GSM-модем
- 4. Рекомендуется для каждой СИМ-карты отключить запрос Пин-кода при помощи мобильного телефона, см. инструкцию по Вашему телефону. (обычно в меню «Блокировка SIM-карты ОТКЛ» или «Защита -PIN-код ОТКЛ»).

Проверка: при выключении-включении питания телефона PIN-код SIM-карты не запрашивается.

Настройка GSM-модема для подключения к вычислителю 7КТ

- 1. Подключите модем к СОМ-порту компьютера.
- 2. Вставьте в модем SIM карту, которая будет использоваться для работы.
- 3. Подключите питание модема.
- 4. Запустите программу HyperTerminal («Пуск-Все программы-Стандартные-Связь-HyperTerminal»).
- 5. Создайте новое соединение (имя любое).





6. Выберите СОМ-порт, к которому подключен модем.

Connect To	? 🔀
A 111	
Enter details for	the phone number that you want to dial:
<u>C</u> ountry/region:	Russia (7)
Ar <u>e</u> a code:	1
Phone number:	
Co <u>n</u> nect using:	СОМ1
	OK Cancel

7. Установите параметры соединения:

M1 Properties		?
Port Settings		
<u>B</u> its per second:	9600	~
<u>D</u> ata bits:	8	~
<u>P</u> arity:	None	~
<u>S</u> top bits:	1	~
Elow control:	None	v
L	B	estore Defaults
	K Cance	I Apply

- 8. Наберите команду АТ
- 9. Модем должен ответить ОК



если запрос PIN-кода не был отключен ранее:

- 10.Наберите команду AT+CPIN=пин-код SIM карты
- 11. Модем через несколько секунд должен ответить **ОК** и интервалы между вспыхиваниями индикатора в нижней части модема должны увеличится, это значит, что модем успешно зарегистрировался на базе.
- 12.Наберите команду AT+CLCK="SC", 0, "пин-код" (пин-код в кавычках обязательно)
- 13. Модем должен ответить ОК, это значит, что при последующих включениях пин-код запрашиваться не будет.
- 14.Наберите команду ATS0=1+I PR=9600
- 15. Модем должен ответить ОК, это значит, что модем будет снимать трубку после первого звонка и будет использоваться фиксированная скорость DTE 9600 бод/секунду.
- 16.Наберите команду АТ&DO
- 17. Модем должен ответить ОК
- 18. Наберите команду: АТ&Ю
- 19. Модем должен ответить ОК, это значит, что только что введенные параметры сохранятся в энергонезависимой памяти модема и автоматически будут загружаться при последующих включениях.
- 20. Теперь модем можно отключить и установить на объекте, подключив к вычислителю.

Настройка GSM-модема для работы в диспетчерской

Подключить модем, как в предыдущем пункте <u>Настройка GSM-модема для подключения к</u> вычислителю 7КТ, затем:

- 1. Наберите команду АТ&F0
- Модем должен ответить: ОК 2. Наберите команду AT&D2
- 3. Наберите команду: AT&W0
- Модем должен ответить: ОК Модем должен ответить: ОК

Оценка уровня сигнала

Наличие сотовой сети в месте установки проще сделать при помощи сотового телефона, однако можно оценить уровень сигнала непосредственно самого GSM-терминала на месте установки.

Для этого следует подключить GSM-терминал к компьютеру через модемный кабель M0 (RS232).

Наберите команду AT+CSQ

OTBET: +CSQ: <rssi>, <ber> OK

где:

- <rssi> Уровень приема, 0...51, больше лучше.
-
ber> Число ошибок 0..7, меньше лучше.



Кабель М7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Распайка кабеля М7 (7КТ-GSM модем)

Распайка кабеля для связи 7КТ с GSM-терминалом

Кабель 7КТ – GSM-терминал 7КТ – GSМ-терминал (вариант для подключения в гнездо на плате 7КТ) В гнездо "RS232" на К 7КТ плате 7КТ 9<mark>8</mark>9 70 Вилка RJ12 Вид со стороны контактов Гнездо DB-9F (9конт., «мама») 1 2 3 4 Телефонный кабель 4жилы Вилка DB-9M Ы (9конт., «папа») к GSM-терминалу Вилка DB-9М (9конт., «папа»)

к GSM-терминалу

Кабель М0 для подключения GSM-модема к компьютеру : обычный модемный кабель, DB9("папа") - DB9("мама), контакты соединены "один в один":

Таблица 1. Распайк	а обычного	модемного	кабеля	(M0)
--------------------	------------	-----------	--------	------

контакт DB9("папа")	контакт DB9("мама)
1	1
2	2
9	9



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Проблемы и методы устранения

Общие рекомендации

Рекомендуется вначале добиться связи с одним GSM-терминалом и оставить весь ИСПРАВНЫЙ комплект абонента для проверки:

- 1. СИМ-карта
- 2. GSM-терминал
- 3. Блок питания
- 4. Кабель к 7КТ М7, см. <u>ПРИЛОЖЕНИЕ 2.</u> Распайка кабеля М7 (7КТ-GSM модем)
- 5. вычислитель 7КТ
- Затем пробовать связь на других абонентских комплектах в том же составе.

В случае отсутствия связи по любой причине менять по одному элементу за раз оборудование по вышеуказанному списку на ИСПРАВНОМ комплекте и каждый раз проверять связь.

Например:

не работает комплект.

- Подключаем исправный комплект.
- Проверяем связь (есть)
- Меняем СИМ-карту
- Проверяем связь, если нет не работает СИМ-карта (не оплачена, не снят ПИН-код, не включен Мобильный Офис и т.п.)
- Работает меняем далее по одному: Терминал (проверяем связь), ...

Таким образом мы сразу определим неисправный компонент.



Решение проблем

Проблема	Причина	Метод устранения
При попытке связи	В программе Абакан указан	Ввести верный номер
получаем сообщение	неверный номер телефона	телефона для абонента.
«No Carrier»	для абонента	
		Проверка номера:
		Попробовать позвонить на
		этот номер с другого
	The CUM HOREY A SOLVAND	Посторить СИМ колти р
	для Сим-карты абонента на сият ПИН кол	поставить Сини-карту в
	не снят пипт-код	Отклюнить запрос ПИН-
		кода СИМ-карты
		Kodu erini kupita
		Проверка:
		Выключить и включить
		сотовый телефон. ПИН-код
		не должен запрашиваться.
	Данный номер не	Проверка СИМ-карты:
	обслуживается оператором	вставить СИМ в обычный
	сотовой связи (не оплачен,	сотовый телефон и
	заблокирован и т.п.)	позвонить на него. Должен
		быть входящий звонок, при
		ответе - возможность
** Торуница и	Ha CHM HORES OF OLIVATION	разговаривать.
тт Герминал,	на сим-карте абонента не	узнать у оператора связи,
подключенный к / Кт не	включен режим факс/молема (Мобильный	как активировать режим (послать SMS или набрать
вхолящий «звонок» есть	фике/модема (тоотлыным Офис)	(послать бито или пабрать
(быстрое мигание	S quie)	Вставить СИМ в сотовый
светодиода, пауза)		телефон и активировать
		режим.
Появился индикатор чтения	Нет связи GSM-терминал –	Проверка: на 7КТ долго
данных, но чтения не	вычислитель 7КТ по	удерживать клавишу «t
происходит	причине:	температура», появится
	В 7КТ не включен режим	индикация «Pt500 ru ≡ »
	связи через сотовый модем	Значок «≡» означает, что
		режим включен.
		Иначе следует установить
		режим, см. настроику нараметров 7 ^V T
	Не полключен или	параметров / КТ Полклюнить или заменить
	неисправен кабель М7 от	кабель
	Терминала к 7КТ	Попробовать с завеломо
		исправными кабелем и 7КТ.
По окончании чтения	GSM-модем подключен к	Заменить спец-кабель М7 на
индикатор на GSM-модеме	компьютеру спец-кабелем	М0 (обычный модемный)
в диспетчерской не гаснет,	М7 вместо обычного М0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
связь не заканчивается.		



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Индикация на светодиоде GSM-модема

Индикация	Что обозначает
медленно мигает:	Модем включен, связи нет:
Вкл 0,6сек	Нет СИМ-карты
откл 0,6сек	нет связи с базовой станцией
короткие вспышки (0,075сек) с длинными	Есть связь с сотовой станцией
паузами (Зсек)	(нормальный режим)
Быстрое мигание (0,075сек/0,075сек),	Идет входящий вызов
длинная пауза (Зсек)	
Горит непрерывно	Модем «снял трубку», или
	Идет обмен данными



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перехват звонков (встроенный модем)

Предназначен для «бесшумного» считывания в определенное время, при звонке на модем подключенные параллельно телефоны при этом не звонят, однако с них можно делать исходящие звонки.

Удобен в ситуациях:

- домашний телефон
- ночной сторож на данном телефоне



Принцип работы

В программе задается интервал времени, в течение которого 7КТ-М перехватывает входящие звонки. После первой связи с 7КТ-М запускается отсчет времени.

В заданное время начала (каждые сутки), при поступлении звонка, 7КТ-М перехватывает звонок и параллельные телефоны при этом не звонят.

В заданное время окончания режим отключается.

На следующие сутки режим включается в это же время.

При каждом считывании данных в 7КТ-М загружается текущее время и время началаокончания действия режима.

Во время действия режима можно производить исходящие звонки с параллельных телефонов.

Как позвонить на телефон во время действия режима:

следует сделать три звонка подряд в течение не более 10 минут, следующий звонок уже





пройдет на параллельные телефоны.

В следующие сутки режим «Первый звонок» снова включится в заданное время.

Рекомендации по использованию

- 1. Договоритесь о времени для считывания, объясните как позвонить на телефон в это время.
- 2. Установите в программе время начала и окончания действия режима.
- 3. Произведите считывание любых данных с 7КТ-М.
- 4. Считывайте данные в течение заданного интервала времени; при этом не отключайте режим в настройках программы.

Как отключить перехват звонков:

А. отключить в программе запуск времени для данного режима, произвести считывание данных через модем с 7КТ-М.

Б. Отключить модем от телефонной сети на 1минуту.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Проверенные типы переходников USB-COM

1. TRENDnet TU-S9



2. GEMBIRD USB to Serial Port converter cable



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Яроспавль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

-96-26-47 Казахстан (772

Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69